


A

A



(此面朝上)
上圖僅作折疊方式參考

- 加工方式:
1. 模造紙80P
 2. 單色印刷
 3. 折合方式:彈簧三折(成品尺寸148 x 210mm)

注意: 左邊內容中紅色線框標識的地方要依據不同Brand來進行更新
(EX: HANNS.G / HANNSPREE)

Brand name by model:

HANNSpree (Only For EUR)

HANNS.G (For WW)

HANNS.G by HANNSpree

- NOTES:
- Revise Items:
- 1. Sales name (5 code)(Arial Black,Italic,14pt)
 - 2. P/N (Arial,Regular,7pt)
 - 3. Version name: follow AW name rule (Arial,Regular,7pt)
 - 4. QGS template version (Arial, Regular,7pt)
 - 5. Adaptor Source (供應商Adaptor型號)
 - 6. 內容依據機種實際規格修改

- Follow Rules:
- 1. Contents of the Package: (機台圖面必須與實際機台相符, Accessory 必須與Accessory spec 相符) <PM,PJM,ME,Artwork>
 - 2. Installation and Removal 圖示及描述必須與實際機台相符 <PM,PJM,ME,Artwork>
 - 3. I/O Ports Connection圖示及描述必須與實際機台& Product spec 相符 <PM,PJM,ME,Artwork>
 - 4. Control Buttons 圖示及描述必須與實際機台& Product spec相符 <PM,PJM,ME,Artwork>
 - 5. 內文整體編排(含字型) <Artwork>
 - 6. 內容字型-簡中及繁中:新細明體/其它語言: Times New Roman

* 依據機種實際規格使用,放入 Safety 內容區域,適當排版。

Trademark Notice

HDMI HANNS.G products incorporate High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) technology. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

(請依照機種實際規格使用,請參照Product spec)

Lamp Disposal

LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS. FOR MORE INFORMATION, CONTACT THE ELECTRONIC INDUSTRIES ALLIANCE AT WWW.EIA.ORG. FOR LAMP SPECIFIC DISPOSAL INFORMATION CHECK WWW.LAMPRECYCLE.ORG.

(Hg警語僅適用CCFL 機種, LED backlight需刪除此段)

Front

210mm

HANNSpree Quick Start Guide LCD Monitor | **HT161HNB**

Quick setup / Stručná příručka / Szűkba instaláció / Schnellanleitung / Istruzioni rapide / Instrucciones rápidas / Istruzioni veloci / Instalação rápida / Snelle installatie / Быстрая настройка

Contents of the Package

- LCD Monitor (Reference only, the real items is depend on selected model)
- Screen
- Accessory: Audio Cable (optional), VGA Cable, Quick Start Guide, Warranty Card (optional), Power Adaptor, Power Cord, USB Cable

Making Connections

Tilt

Control Buttons

Recycling Information

We, the HANNS.G care very much about our environment protection strategy and firmly believe that it helps us have healthier earth with appropriate treatment and recycling of industrial technology devices at the end-of-life. These devices contain recyclable materials, which can be decomposed and re-integrated into brand-new materials. On the contrary, other material can be classified as hazardous and poisoned substances. We strongly encourage you to contact the provided information to recycle this product.

Safety Notice

Before operating the monitor, please read this manual thoroughly. This manual should be retained for future reference.

FCC Class B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device complies with Part 15 of the FCC Rule. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference; and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CANADA

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulation.

CE

This device complies with requirement of EMC directive 2014/53/EU with regard to Electromagnetic Compatibility, and 2014/35/EU and 93/88/EEC with regard to Low Voltage directive.

Warranty, Service and Support

Need help? Contact us, details at <http://hannspree.eu/en/support>

Trademark Notice

HDMI HANNS.G products incorporate High-Definition Multimedia Interface (HDMI™) technology. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Thank you for purchasing this HANNSpree product. To download the user's manual or driver, please visit the following website: <http://www.hannspree.eu/en/monitors>

D

D

Back

Quick start

1. Power on the computer and monitor.
2. Start the operating system.
3. From the Main Menu, click on the options you would like to perform and follow the directions on the screen.

Troubleshooting

| Problem | Cause | Solution |
|---|---|--|
| No display | • Check whether the power of system is on or not. • Ensure the power cord is connected to power properly. • Ensure the power supply is normally in the status by test. | • Zkontrolujte, zda je zapnut nebo vypnut počítač. • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen k monitoru. • Přepněte napájecí zdroj, zda je elektrická zátěž na normální úrovni. |
| No display (The power LED is in the order of error) | • Ensure the computer is not in the power save mode (Close mouse or hit any key to wake up the computer). • Ensure the computer or the equipment of video source is on. • Ensure the power LED lamp lighting (The availability of this function depends upon the selected model). | • Zkontrolujte, zda se počítač nenachází v režimu nízkého spotřeby (stlačte myš nebo klávesu, aby počítač přestal ušetrzovat energii). • Zkontrolujte, zda je počítač nebo zdroj videa zapnut. • Zkontrolujte, zda je světelný dioda lampy (k dispozici pouze pro vybrané modely) zapnutá. |

Warning: To reduce the risk of electric shock or damage to your equipment:

1. Do not disable the power over-currenting plug. The grounding plug is an important safety feature.
2. Plug the power cord into a grounded electrical outlet that is easily accessible at all times.
3. Disconnect power from the monitor by unplugging the power cord from the electrical outlet.

Elimination of problems

| Problem | Cause | Solution |
|---------------------|--|--|
| No display of image | • Compare the information of the monitor with actual of the video source. • Compare the cable of information with connector of the monitor. • Compare the cable of information with connector of the video source. | • Zkontrolujte, zda je správně nastavená informace o zdroji videa (příloha: seznam konektů). • Zkontrolujte, zda je správně připojen kabel informací. • Zkontrolujte, zda je správně připojen kabel signálu videa. |

Adaptation of the monitor to the computer

1. Accendete il monitor e il computer.
2. Partendo dal menu principale cliccate sulle funzioni desiderate e seguite le istruzioni che vi appaiono sullo schermo.

Eliminazione dei problemi

| Problema | Causa | Soluzione |
|----------------------|--|--|
| Nessun segnale video | • Verificare se il monitor è collegato. • Verificare se il cavo di informazione è collegato correttamente alla scheda. • Verificare con l'aiuto di un tester che la tensione di alimentazione presente sulla presa di corrente sia corretta. | • Verificare se il monitor è collegato. • Verificare se il cavo di informazione è collegato correttamente alla scheda. • Verificare con l'aiuto di un tester che la tensione di alimentazione presente sulla presa di corrente sia corretta. |

Adaptation of the monitor to the PC

1. Liguez le ordinateur et le monitor.
2. Cliquez sur le bouton principal.
3. Cliquez sur les options que vous souhaitez effectuer et suivez les instructions qui apparaissent à l'écran.

Élimination des problèmes

| Problème | Cause | Solution |
|--------------------|---|---|
| Aucun signal vidéo | • Vérifier si le monitor est connecté. • Vérifier si le câble d'information est correctement branché sur la carte. • Vérifier avec l'aide d'un testeur que la tension d'alimentation présente sur la prise de courant est correcte. | • Vérifier si le monitor est connecté. • Vérifier si le câble d'information est correctement branché sur la carte. • Vérifier avec l'aide d'un testeur que la tension d'alimentation présente sur la prise de courant est correcte. |

Adaptation of the monitor to the TV

1. Accendete il monitor e il computer.
2. Partendo dal menu principale cliccate sulle funzioni desiderate e seguite le istruzioni che vi appaiono sullo schermo.

Eliminazione dei problemi

| Problema | Causa | Soluzione |
|----------------------|--|--|
| Nessun segnale video | • Verificare se il monitor è collegato. • Verificare se il cavo di informazione è collegato correttamente alla scheda. • Verificare con l'aiuto di un tester che la tensione di alimentazione presente sulla presa di corrente sia corretta. | • Verificare se il monitor è collegato. • Verificare se il cavo di informazione è collegato correttamente alla scheda. • Verificare con l'aiuto di un tester che la tensione di alimentazione presente sulla presa di corrente sia corretta. |

Adaptation of the monitor to the PS2

1. Accendete il monitor e il computer.
2. Partendo dal menu principale cliccate sulle funzioni desiderate e seguite le istruzioni che vi appaiono sullo schermo.

Eliminazione dei problemi

| Problema | Causa | Soluzione |
|----------------------|--|--|
| Nessun segnale video | • Verificare se il monitor è collegato. • Verificare se il cavo di informazione è collegato correttamente alla scheda. • Verificare con l'aiuto di un tester che la tensione di alimentazione presente sulla presa di corrente sia corretta. | • Verificare se il monitor è collegato. • Verificare se il cavo di informazione è collegato correttamente alla scheda. • Verificare con l'aiuto di un tester che la tensione di alimentazione presente sulla presa di corrente sia corretta. |

Adaptation of the monitor to the DVI

1. Accendete il monitor e il computer.
2. Partendo dal menu principale cliccate sulle funzioni desiderate e seguite le istruzioni che vi appaiono sullo schermo.

Eliminazione dei problemi

| Problema | Causa | Soluzione |
|----------------------|--|--|
| Nessun segnale video | • Verificare se il monitor è collegato. • Verificare se il cavo di informazione è collegato correttamente alla scheda. • Verificare con l'aiuto di un tester che la tensione di alimentazione presente sulla presa di corrente sia corretta. | • Verificare se il monitor è collegato. • Verificare se il cavo di informazione è collegato correttamente alla scheda. • Verificare con l'aiuto di un tester che la tensione di alimentazione presente sulla presa di corrente sia corretta. |

Adaptation of the monitor to the VGA

1. Accendete il monitor e il computer.
2. Partendo dal menu principale cliccate sulle funzioni desiderate e seguite le istruzioni che vi appaiono sullo schermo.

Eliminazione dei problemi

| Problema | Causa | Soluzione |
|----------------------|--|--|
| Nessun segnale video | • Verificare se il monitor è collegato. • Verificare se il cavo di informazione è collegato correttamente alla scheda. • Verificare con l'aiuto di un tester che la tensione di alimentazione presente sulla presa di corrente sia corretta. | • Verificare se il monitor è collegato. • Verificare se il cavo di informazione è collegato correttamente alla scheda. • Verificare con l'aiuto di un tester che la tensione di alimentazione presente sulla presa di corrente sia corretta. |

F

F

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--|--|--|--|--|--|
| V01 | DESCRIPTION | | | | | | |
| VERSION | | | | | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------|------------|------------------------|
| SCALE | DRAWN BY | DATE | DRAWING NAME |
| 1:1 | | 2016/06/17 | H_HT161HNB_Q_EUR_V01_H |
| UNIT | CHECKED BY | DATE | PART NAME |
| mm | | | |
| SHEET | APPROVED BY | DATE | |
| 1/1 | | | |
| HannStar Display Corp. | | | PART. NO. |
| | | | REV. V01 |